

### Ein/Aus:

Halten Sie die „d“ -Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Der Switch GO verfügt über eine automatische Abschaltfunktion nach 15 Minuten. Wenn sich das Gerät ausschaltet, halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um es wieder einzuschalten.

Die 3 LEDs auf der Vorderseite des Geräts zeigen den Batteriestand an. Pulsierende Lichter zeigen an, dass weniger als 15 % Akkuladung verbleiben.

### APP Verbindung - iOS:

Laden Sie den Lablink Browser von [www.lablinkbrowser.com](http://www.lablinkbrowser.com) herunter.

Stellen Sie sicher, dass Sie während dieses Vorgangs alle Berechtigungsabfragen erlauben.

Kopieren Sie den folgenden Link und fügen Sie ihn in den LabLink Browser ein, um auf die Web-App zuzugreifen: <https://drdabber.app/>

Der Switch GO muss eingeschaltet und in der Nähe sein. Tippen Sie auf „Launch“ und wählen Sie anschließend Ihr Gerät aus der Liste aus. Führen Sie ggf. erforderliche Firmware-Updates durch.

### APP Verbindung - Android:

Laden Sie die Dr.Dabber Sync App aus dem Google Play Store herunter.

Stellen Sie sicher, dass Sie während dieses Vorgangs alle Berechtigungsabfragen erlauben.

Der Switch GO muss eingeschaltet und in der Nähe sein. Tippen Sie auf „Launch“ und wählen Sie anschließend Ihr Gerät aus der Liste aus. Führen Sie ggf. erforderliche Firmware-Updates durch.

Einstellung	Standardtemperatur (°C)	LED	Mode
Einstellung 1	204	Lila	Temp. senken
Einstellung 2	227	Blau	Temp. senken
◆ Einstellung 3	249	Türkis	Temp. senken
Einstellung 4	260	Orange	Temp. senken
Einstellung 5	282	Weiß	Temp. senken

◆ Das Standard- und von uns empfohlene Dampfprofil

## Einstellungen ändern

Drücken Sie die + oder - Taste, um zwischen verschiedenen Dampfprofilen zu wechseln. Die LEDs ändern ihre Farbe, um das ausgewählte Profil anzuzeigen.

## Heizvorgang starten

Drücken Sie die "d"-Taste einmal, um den Vorgang zu starten. Die LEDs pulsieren rot, um den Heizvorgang anzuzeigen, und leuchten grün, sobald der Switch GO die eingestellte Temperatur erreicht hat.

Der Heizvorgang kann jederzeit durch erneutes Drücken der Taste abgebrochen werden. 3 weiße Blinksignale des LED-Rings zeigen einen niedrigen Akkustand an.

## Erste Schritte

Laden Sie Ihren Switch GO vor der ersten Verwendung vollständig auf.

Greifen Sie den Glasaufsatz am freiliegenden Hauptkörper und ziehen Sie ihn nach oben, um ihn zu entfernen. Sobald der Glasaufsatz vom Gerät entfernt ist, füllen Sie ihn bis zur empfohlenen Markierung (siehe Abbildung).

Setzen Sie den Glasaufsatz vorsichtig wieder ein und achten Sie darauf, dass die Markierungen am Aufsatz und am Gerät übereinstimmen. Dadurch wird das Glas mit dem Dampfkanal ausgerichtet.

Heben Sie die magnetische Carb Cap ab und geben Sie Ihr Konzentrat mit dem mitgelieferten Werkzeug in den Einsatz.

Setzen Sie die Carb Cap wieder auf, um die Heizkammer zu verschließen.


Drücken Sie die +/- Tasten am Switch GO oder verwenden Sie die Ihr Gerät ist nun einsatzbereit! Drücken Sie die "d"-Taste, um den Heizzyklus zu starten.

## Aufladen

Laden Sie den Switch GO mit dem mitgelieferten Ladekabel und einem Power Delivery 3.0-kompatiblen Netzteil auf. Für optimale Ladeleistung wird die Verwendung des Dr.Dabber 36W Ladegeräts empfohlen.

Zum Laden schließen Sie das Ladekabel an das Gerät an. Das Gerät kann während des Ladevorgangs verwendet werden. Die LEDs pulsieren weiß während des Ladevorgangs und leuchten dauerhaft, sobald der Akku vollständig geladen ist.

Wenn die LEDs Ihres Ladegeräts schnell blinken, ist der Akkustand sehr niedrig und es benötigt zusätzliche Ladezeit.



## Reinigungstipps

### EINSATZ

Um Geschmack und Dampfleistung Ihres Geräts zu erhalten, reinigen Sie den Einsatz nach jedem Heizzyklus mit einem trockenen Wattestäbchen.

**Das Entfernen des Einsatzes ist für die regelmäßige Wartung nicht erforderlich und wird nur empfohlen, wenn es unbedingt nötig ist. Entfernen Sie den Einsatz niemals im heißen Zustand. Lassen Sie das Gerät nach der Verwendung vollständig abkühlen, um Verbrennungen zu vermeiden.**

Um den Einsatz zu entfernen, nehmen Sie zunächst den Glasaufsatz ab und legen Sie ihn auf eine stabile Oberfläche. Hebeln Sie anschließend vorsichtig die Aluminiumkrone ab, um die Heizkammer freizulegen. Verwenden Sie eine Pinzette, um den Einsatz zu greifen und herauszuziehen. **Greifen Sie den Einsatz dabei nicht an den Lüftungsöffnungen.**

Einsätze sind empfindlich. Es wird empfohlen, den Reinigungsassistenten über die App zu verwenden. Dieser erwärmt den Einsatz leicht, sodass er sich einfacher entnehmen lässt.

### GLASAUFSATZ

Entfernen Sie den Glasaufsatz vor der Reinigung vom Gerät.

Drücken Sie mit den Daumen von der Seite gegen den Glasaufsatz nach oben. Greifen Sie anschließend den freiliegenden Hauptkörper und ziehen Sie den Glasaufsatz nach oben heraus. **Ziehen Sie niemals am Mundstück, um den Glasaufsatz zu entfernen, da dieser brechen und Verletzungen verursachen kann.**

Zur Reinigung füllen Sie den Glasaufsatz mit 91%igem Isopropylalkohol und schwenken ihn vorsichtig, um Rückstände zu lösen. Spülen Sie den Glasaufsatz anschließend gründlich aus und lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen und verwenden.

### CARB CAP

Zur Reinigung der Carb Cap entfernen Sie diese vom Gerät und ziehen zunächst den Stahlkern aus dem magnetischen Silikon heraus. Anschließend entfernen Sie die Silikonkappe.

Der Stahlkern kann durch Einweichen in 91%igem Isopropylalkohol gereinigt werden. Nach der Reinigung sollte er gründlich abgespült und vollständig getrocknet werden, bevor er wieder eingesetzt und verwendet wird.

Die Silikonteile der Carb Cap sollten mit 70%igem Isopropylalkohol abgewischt werden. Lassen Sie alle Teile nach der Reinigung vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder zusammensetzen und verwenden.

### GERÄT


Verwenden Sie **KEINEN** Isopropylalkohol auf der Außenhülle des Switch GO, da dies die Blue-Onyx-Oberfläche beschädigen kann. Falls erforderlich, verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes Papiertuch mit etwas Spülmittel, um das Gehäuse zu reinigen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Ladeanschluss gelangt.

Zur Reinigung der Heizkammer hebeln Sie vorsichtig die Aluminiumkrone ab.

Die Silikonoberseite des Geräts kann mit 70%igem Isopropylalkohol abgewischt werden, während der Titantiegel und die Keramikschale mit 91%igem Isopropylalkohol gereinigt werden können.

Das magnetische Silikon kann durch vorsichtiges Drücken von der Seite, die dem Einsatz zugewandt ist, aus der Aluminiumkrone entfernt werden. Zum Wiedereinsetzen setzen Sie das Silikon schräg in die Krone ein und drehen es vorsichtig, bis es vollständig sitzt. Achten Sie darauf, den innenliegenden Magneten nicht zu beschädigen.

Geben Sie dieselben Kontodaten ein, die Sie auch auf drdabber.com verwenden.



Wenn Sie noch kein Konto auf drdabber.com haben, erstellen Sie eines, um Ihr Gerät zu verknüpfen.



Tippen Sie auf „Launch“, um mit Ihrem Gerät zu synchronisieren.

Tippen Sie hier, um auf Ihre Analysen zuzugreifen.

Tippen Sie hier, um auf Ihre Analysen zuzugreifen.

Tippen Sie hier, um schnell auf die Lichtmodi zuzugreifen.

Tippen Sie hier, um schnell auf die Lichtmodi zuzugreifen.

Drücken Sie die „d“-Taste, um einen Heizzyklus zu starten, oder verwenden Sie die Plus- und Minus-Tasten, um die Dampfprofile zu ändern.



Wischen Sie irgendwo nach oben, um alle Ihre Dampfprofile anzuzeigen.

Tippen Sie, um ein Dampfprofil auszuwählen. Halten Sie gedrückt, um ein Dampfprofil anzupassen.

Tippen Sie hier, um Ihre Einstellungen auf die Standardwerte zurückzusetzen.

Tippen Sie hier, um einen Code zu erstellen, mit dem Sie Ihre Dampfprofile mit Freunden teilen können, oder um einen erhaltenen Code einzugeben.



Tippen Sie, um die Temperatur, Haltezeit und den dynamischen Heizmodus jedes Dampfprofils anzupassen.



Tippen Sie hier, um Temperatur oder Haltezeit manuell einzugeben.


Wischen Sie nach links oder rechts, um Temperatur oder Haltezeit anzupassen.

Tippen Sie, um Ihr Dampfprofil zu speichern.

Jedes Dampfprofil kann über einen eigenen dynamischen Heizmodus verfügen, einschließlich eines benutzerdefinierter Modus, den Sie fein abstimmen können.



Tippen Sie auf „...“, um die Punkte präzise anzupassen.




Tippen Sie, um einen Punkt zu löschen.

Tippen Sie, um einen Punkt hinzuzufügen.

Halten Sie die Punkte gedrückt und ziehen Sie sie, um Ihre eigene individuelle Heizkurve zu erstellen.

Tippen Sie, um den Typ des Lichtmodus auszuwählen.



Wischen Sie nach links oder rechts, um die Helligkeit anzupassen. Wischen Sie ganz nach links, um den Stealth-Modus zu aktivieren.


Tippen Sie, um die Beleuchtung Ihres Geräts zu ändern.

Drücken Sie, um den Namen Ihres Geräts zu ändern.

Nach links oder rechts wischen, um die Helligkeit der Beleuchtung anzupassen. Ganz nach links wischen, um den Stealth-Modus zu aktivieren.

Drücken Sie die Symbole, um: haptisches Feedback ein- oder auszuschalten, die Reinigungsunterstützung zu aktivieren, die automatische Abschaltung anzupassen oder auf Ihr Profil zuzugreifen.

Tippen Sie, um Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.



Diese Seite zeigt Ihnen alle Informationen darüber, wie Sie Ihr Gerät verwenden.



## Support

### Garantie

Ihr Switch GO verfügt über eine einjährige Garantie auf den Akku, das Ladegerät und die elektrischen Komponenten. Wenn Sie Probleme mit Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich bitte unter Angabe Ihrer Bestellnummer, Ihres vollständigen Namens, Ihrer Lieferadresse sowie einer Beschreibung des Problems an unseren Kundenservice.

Sollten Sie Probleme mit unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an unseren Kundendienst unter: [info@drdabber.com](mailto:info@drdabber.com).

**Bei allen Käufen über Drittanbieter ist ein Kaufnachweis erforderlich.**

### Registrierung

Registrieren Sie Ihr Dr.Dabber-Produkt noch heute, um hilfreiche Tipps zu erhalten, schnelleren technischen Support zu bekommen und die Garantie zu aktivieren.

[drdabber.com/register](http://drdabber.com/register)

### Kundensupport

[info@drdabber.com](mailto:info@drdabber.com)

## Sicherheit

**Vorsicht!** Berühren Sie die Einsätze nicht während des Betriebs oder unmittelbar danach. Der Einsatz kann während des Erhitzens sehr heiß werden und Verbrennungen oder Hautverletzungen verursachen.

Die Bereiche in der Nähe der Heizkammer des Geräts können sich nach mehrmaliger Nutzung warm anfühlen. Wir empfehlen, Ihr Gerät nach drei oder mehr aufeinanderfolgenden Heizzyklen etwa 20 Minuten abkühlen zu lassen. Sollte übermäßige Hitze auftreten, stellen Sie die Verwendung des Geräts ein, bis es auf Raumtemperatur abgekühlt ist.

Unsere Produkte sind ausschließlich für die Verwendung durch volljährige Personen bestimmt. Nicht geeignet für Kinder, schwangere oder stillende Frauen sowie Personen mit Herzkrankheiten oder entsprechendem Risiko, hohem Blutdruck, Hypertonie, Diabetes oder für Personen, die Medikamente gegen Depressionen oder Asthma einnehmen. Stellen Sie die Verwendung ein und konsultieren Sie einen Arzt, wenn Symptome wie Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Durchfall, Schwäche, schneller Herzschlag oder Bluthochdruck auftreten.



**WARNING:** Cancer and Reproductive Harm  
[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

**FC CE IC UK CA**  
FCC : 2BLGBSWITCHGO  
IC : 33138-SWITCHGO

DESIGNED IN THE USA • MADE IN CHINA



## FCC-Erklärung

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohnumgebungen gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht – was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann – wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren Sie sie an einem anderen Ort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Vorsicht: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
- (2) dieses Gerät muss empfangene Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

## Informationen zur HF-Exposition

Das Gerät wurde bewertet und erfüllt die allgemeinen Anforderungen zur HF-Exposition. Es kann ohne Einschränkungen unter Bedingungen mit tragbarer Exposition verwendet werden.

## ISED-Erklärung

Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sender/Empfänger, die den lizenzfreien RSS-Standards von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Das digitale Gerät entspricht der kanadischen Norm CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sender/Empfänger, die den lizenzfreien RSS-Standards von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
  - (2) Dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
- Dieses Gerät erfüllt die Ausnahmeregelung von den routinemäßigen Bewertungsgrenzwerten gemäß Abschnitt 6.3 von RSS-102 und entspricht den Anforderungen zur HF-Exposition gemäß RSS-102. Benutzer können kanadische Informationen zur HF-Exposition und Konformität erhalten.

Dieses Gerät entspricht den kanadischen Grenzwerten für Strahlenexposition in einer unkontrollierten Umgebung.

## Erklärung zur HF-Exposition

Das Gerät wurde bewertet und erfüllt die allgemeinen Anforderungen zur HF-Exposition. Es kann ohne Einschränkungen unter Bedingungen mit tragbarer Exposition verwendet werden.